

Content		Dimensions										<table><tr><td></td><td>8719157049009, 8719157049016</td><td>8719157049023, 8719157049030</td></tr><tr><td>Inrush current</td><td>40/80/100W</td><td>130/170/210W</td></tr><tr><td>Driver</td><td>100W 1.2A</td><td>200W 2.3A</td></tr><tr><td>Inrush current I peak (A)</td><td>90</td><td>100</td><td>Input voltage 230V</td></tr><tr><td>Inrush current T width (µs)</td><td>160</td><td>316</td><td>Input voltage 230V, measured at 50% I peak</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Circuit Breaker</td><td>8719157049009, 8719157049016</td><td>8719157049023, 8719157049030</td></tr><tr><td>Item</td><td>40/80/100W</td><td>130/170/210W</td></tr><tr><td>B16</td><td>18PCS</td><td>7PCS</td></tr><tr><td>C16</td><td>26PCS</td><td>12PCS</td></tr></table>									8719157049009, 8719157049016	8719157049023, 8719157049030	Inrush current	40/80/100W	130/170/210W	Driver	100W 1.2A	200W 2.3A	Inrush current I peak (A)	90	100	Input voltage 230V	Inrush current T width (µs)	160	316	Input voltage 230V, measured at 50% I peak				Circuit Breaker	8719157049009, 8719157049016	8719157049023, 8719157049030	Item	40/80/100W	130/170/210W	B16	18PCS	7PCS	C16	26PCS	12PCS
	8719157049009, 8719157049016	8719157049023, 8719157049030																																																	
Inrush current	40/80/100W	130/170/210W																																																	
Driver	100W 1.2A	200W 2.3A																																																	
Inrush current I peak (A)	90	100	Input voltage 230V																																																
Inrush current T width (µs)	160	316	Input voltage 230V, measured at 50% I peak																																																
Circuit Breaker	8719157049009, 8719157049016	8719157049023, 8719157049030																																																	
Item	40/80/100W	130/170/210W																																																	
B16	18PCS	7PCS																																																	
C16	26PCS	12PCS																																																	
1x																																																			
1x																																																			
EAN	W	Im	K	R _a	T _a (°C)	Vac	Hz	kg	A1	A2	B	H1	H2	D1	D2	L1	L2																																		
8719157049009	40	5600/5600/5800	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
	80	10400/11200/10800	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
	100	12000/14000/12500	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
8719157049016	40	5300/5600/5500	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
	80	9900/11200/10300	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
	100	11400/14000/11900	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	1.9	268	240.5	47.5	330	280.5	12.5	10.2	120	60																																		
8719157049023	130	18200/18200/18900	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		
	170	22100/23800/23000	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		
	210	25200/29400/26300	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		
8719157049030	130	17300/18200/18000	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		
	170	21000/23800/21900	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		
	210	23900/29400/25000	3000/4000/6500	>80	-20...+40	220-240V	50/60Hz	3.3	360	324.5	54	412	359.5	12.5	10.5	196	96																																		

	Step 1	<table><tr><td>Model</td><td>A(mm)</td><td>B(mm)</td><td>C(mm)</td><td>D(mm)</td></tr><tr><td>40/80/100W</td><td>120</td><td>60</td><td>10</td><td>12.5</td></tr><tr><td>130/170/210W</td><td>196</td><td>96</td><td>10</td><td>12.5</td></tr></table>	Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	40/80/100W	120	60	10	12.5	130/170/210W	196	96	10	12.5	Step 2	<table><tr><td>X2</td><td>M8*6mm(20~50W)</td></tr><tr><td>X2</td><td>M10*8mm(75~600W)</td></tr><tr><td>Torsion</td><td>20N.m</td></tr></table>	X2	M8*6mm(20~50W)	X2	M10*8mm(75~600W)	Torsion	20N.m												
Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)																																	
40/80/100W	120	60	10	12.5																																	
130/170/210W	196	96	10	12.5																																	
X2	M8*6mm(20~50W)																																				
X2	M10*8mm(75~600W)																																				
Torsion	20N.m																																				
Step 3		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Horizontal Installation</td><td>Wall Mounting</td><td>Ceiling Installation</td></tr></table>				Horizontal Installation	Wall Mounting	Ceiling Installation	<table><tr><td></td><td>Please do not open up the breathing hole of the fixture. Please cut off power before adjusting the power or color switch. Factory setting: 4000K, max wattage.</td></tr><tr><td></td><td>Both the LED light source and control gear equipped in this product cannot be replaced.</td></tr></table>		Please do not open up the breathing hole of the fixture. Please cut off power before adjusting the power or color switch. Factory setting: 4000K, max wattage.		Both the LED light source and control gear equipped in this product cannot be replaced.																								
Horizontal Installation	Wall Mounting	Ceiling Installation																																			
	Please do not open up the breathing hole of the fixture. Please cut off power before adjusting the power or color switch. Factory setting: 4000K, max wattage.																																				
	Both the LED light source and control gear equipped in this product cannot be replaced.																																				
<table><tr><td>Black is ON</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Power Switch</td><td>1 2</td><td>1 2</td><td>1 2</td></tr><tr><td>White is OFF</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Beam</td><td>40W</td><td>80W</td><td>100W</td></tr><tr><td>ProBeam</td><td>130W</td><td>170W</td><td>210W</td></tr></table>		Black is ON				Power Switch	1 2	1 2	1 2	White is OFF				Beam	40W	80W	100W	ProBeam	130W	170W	210W	<table><tr><td colspan="3">Color Switch</td></tr><tr><td>3000K</td><td>4000K</td><td>6500K</td></tr><tr><td>DW</td><td>DW</td><td>DW</td></tr><tr><td>NW</td><td>NW</td><td>NW</td></tr><tr><td>WW</td><td>WW</td><td>WW</td></tr></table>	Color Switch			3000K	4000K	6500K	DW	DW	DW	NW	NW	NW	WW	WW	WW
Black is ON																																					
Power Switch	1 2	1 2	1 2																																		
White is OFF																																					
Beam	40W	80W	100W																																		
ProBeam	130W	170W	210W																																		
Color Switch																																					
3000K	4000K	6500K																																			
DW	DW	DW																																			
NW	NW	NW																																			
WW	WW	WW																																			

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product. **DE** Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes. **FR** Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit. **IT** L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio. **ES** La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.